KESSEBÖHMER


Montage-Bedienungsanleitung PRIMERO - Comfort HPK/HPG

Instructions for assembly and use

Notice de montage et d'utilisation


Max. Plattengewicht 6,3 kg.
Max. 6,3 kg for the frame.
Max.6,3 kg pour le plateau.


HPK



Max. Plattengewicht 6,3 kg.
Max. 6,3 kg for the frame.
Max.6,3 kg pour le plateau.

HPG





Max. Belastung obere Position : 40 kg
Max. load upper position: 40 kg / Charge max. en position haute: 40 kg
Max. Belastung untere Position: 80 kg
Max. load lower position: 80 kg / Charge max. en position basse: 80 kg

Bettposition nur mit aufgelegten Polstern belasten!
Always make the bed before using it / La position lit doit exclusivement être utilisée avec un rembourrage!

Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!
Do not use harsh cleaning agents! / Ne pas utiliser de détergent agressif!

caravansplus. Products & support for this manual Shop Now

MANUAL COMPANION PAGE

Products related to this Primero Comfort HPK/HPG - Assembly and Use Instructions

Useful CaravansPlus links for parts, accessories, guides and support.

Shop over 8,000 caravan accessories.

Find related products, replacement parts and practical help from CaravansPlus.

- 8,000+ products
- Specialist support

Related product




Primero Three-Stage Hydra Table Leg - 308-665mm

044429 - PRIMERO 3-stage Hydra table leg, 308mm to 665mm. This has a three-stage lift section which allows the table...more info.

View item

Helpful links



Tables, Legs & Parts

Shop category



Appliances & Parts

Shop category



Towing & Car Accessories

Shop category




RV Accessories

Shop category



Awnings, Screens & Mats

Shop category



Search Products

Find parts




Guides & Articles

Helpful info





Contact Support


Ask us



Bowdenzugradius so groß wie möglich unter der Tischplatte zu verlegen.
Install the bowden cable under the tabletop with the largest radius as possible.
Installer le cable sous le plateau avec un angle le plus large possible.







Achtung: **Der Auslösehebel darf nur betätigt werden, wenn der Tisch kompeltt aufgebaut ist und ordnungsgemäß auf dem Boden steht! Andernfalls entsteht durch die nahezu unbelastete Gasfeder (Gestellsäule) ein erhebliches Sicherheitsrisiko beim Ausfahren.**

Warning: *Never activate the manual release befor the table is completely assembled and its placement is just according to normal use. Otherwise there is a enormous safety risk because to the almost unloaded column when getting out.*

Attention: *Ne jamais activer la commande avant d'avoir complètement installé la table et celle-ci doit se trouver au sol dans son utilisation normale. Dans le cas contraire, un risque de sècuritè considèrable apparait du au ressort à faz (presque non chargé) à la remontée. Remontée très violente.*